



KASO E1-100 SARJA KÄYTTÖOHJEET

KASO E1-100 SERIES INSTRUCTIONS

Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland
telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021
sales@kaso.fi, www.kaso.fi

KASO KASSAKAAPPI E1-100

Onneksi olkoon! Olette valinneet luotettavan Kaso tuotteen tavaroittenne turvaksi. Tämä käyttöohje antaa perustiedot tuotteen turvalliseen käyttöön ja asentamiseen.

1. KAAPIN ASENTAMINEN

Ennen kaapin paikalleen viemistä on varmistuttava lattian riittävästä kantavuudesta. Kaappi on asetettava tasaiselle pinnalle siten, että ovi ei missään asennossa pääse liikkumaan itsekseen. Kaapissa on vakiovarusteena ankkuripultti lattiaan tai seinään kiinnitystä varten. Ankkurointi ohje kassakaapille kohdassa 3.

2. LUKOT

Avainlukko

Säilyttäkää avainlukon avaimia huolellisesti. Mikäli kaikki avaimet katoavat, on kaappi porattava auki ja murtoluokitus ei ole enää voimassa.

Kaapin avaus: Avaa lukko kääntämällä avainta myötäpäivään. Tämän jälkeen käännä kahvaa myötäpäivään ja avaa ovi.

Kaapin lukitseminen: sulje ovi, käännä ensin kahvaa vastapäivään jonka jälkeen käännä avainta vastapäivään.

Avainta ei saa kääntää väkisin. Mikäli avain ei käänny, tarkasta onko avain työnnetty lukkoon oikein päin.

Avain lähtee pois lukosta vain lukkoasennossa. Avaimia on käsiteltävä ja säilytettävä huolellisesti, sillä avain saattaa vaurioitua esim. pudotessaan lattialle. Lisäavaimia voidaan tehdä ainoastaan malliavaimen mukaan. Suosittelemme, että hallussanne on aina kaksi käyttökelpoista avainta.

Elektroninen lukko

YLEISTÄ:

Lukko toimii kuusi numeroisella tai kuusi kirjaimisella koodilla. Myös toinen käyttäjäkoodi voidaan lisätä. Jokainen painallus vahvistetaan ääni- ja valomerkillä. Oikean koodin jälkeen kuuluu kaksi lyhyttä äänimerkkiä. Virheellinen koodi aiheuttaa pitkän äänimerkin. Yli 10 sekunnin tauot painallusten välillä palauttaa lukon lähtötilanteeseen.

KAAPIN AVAUS:

Syötä koodi (tehdaskoodi = 1-2-3-4-5-6), käännä näppäimistöä myötäpäivään ja avaa ovi kääntämällä kahvaa myötäpäivään. Jos ovea ei avata kolmen sekunnin sisällä, ovi lukkiutuu automaattisesti.

Jos koodin syöttö epäonnistui, odota 20 sekuntia ennen kuin syötät koodin uudestaan.

KAAPIN LUKITSEMINEN:

Sulje ovi. Käännä kahvaa ja näppäimistöä vastapäivään loppuun saakka. Kun näppäimistö on suljettu asennossa kaappi on turvallisesti lukittu. Varmistaaksesi että kaappi on lukkiutunut, koeta kääntää kahvaa myötäpäivään.

MANIPULOINNIN ESTO:

Jos näppäilet koodin väärin neljä kertaa peräkkäin, lukko estää automaattisesti kaikki syötöt 5 minuutin ajan. Tänä aikana merkkivalo välähtää 10 sekunnin välein ja näppäimen painallus aiheuttaa pitkän merkkiäänän.

Jos 5 minuutin kuluttua koodi syötetään vielä väärin kaksi kertaa, lukko menee jälleen varmistuslukitustilaan 5 minuutin ajaksi.

TOISEN KÄYTTÄJÄKOODIN AKTIVOINTI:

Paina näppäintä nro [1] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Merkkivalo on päällä seuraavien toimenpiteiden aikana:

- Syötä pääkäyttäjäkoodi
- Syötä toinen käyttäjäkoodi kahdesti (molempien syöttö kertojen jälkeen kuuluu kaksi merkkiääntä)

(Toinen käyttäjäkoodi voidaan vaihtaa samalla tavalla kuin pääkäyttäjäkoodi. Pääkäyttäjäkoodilla voidaan poistaa toinen käyttäjäkoodi. Pääkäyttäjäkoodia ei voida poistaa.)

TOISEN KÄYTTÄJÄKOODIN POISTAMINEN:

Paina näppäintä nro [3] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Merkkivalo on päällä seuraavien toimenpiteiden aikana:

- Syötä pääkäyttäjäkoodi
- Toinen käyttäjäkoodi on nyt poistettu

KOODIN MUUTTAMINEN: (TEHDÄÄN OVEN OLLESSA AUKI)

Paina näppäintä nro [0] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Merkkivalo on päällä seuraavien toimenpiteiden aikana:

- Syötä vanha koodi (kaksi merkkiääntä)
- Syötä uusi koodi (kaksi merkkiääntä) ja näppäile uusi koodi vielä toisen kerran (kaksi merkkiääntä)

Jos syötön aikana tapahtui virhe (pitkä merkkiääni), vanha koodi pysyy voimassa.

AIKAVIIVE (MAX. 99 MIN) JA VIIVEEN JÄLKEINEN AUKIOLOAIKA (MAX. 19 MIN):

Paina näppäintä nro [9] kunnes kuulet kaksi merkkiääntä. Merkkivalo on päällä seuraavien toimenpiteiden aikana:

- Syötä pääkäyttäjäkoodi (kaksi merkkiääntä)
- Syötä aikaviive ja viiveen jälkeinen aukioloaika, esim. 2612 = 26 min aikaviive ja 12 min aukioloaika (kaksi merkkiääntä)
- Syötä aikaviive ja viiveen jälkeinen aukioloaika toiseen kertaan (kaksi merkkiääntä)

Huom!: Aikaviivettä voidaan vaihtaa vain viiveen jälkeisen aukioloajan aikana.

Mitä jos...

... kuulet pitkän merkkiäänänen koodin syötön jälkeen ja lukko ei aukea?
Olet syöttänyt väärän koodin. Syötä oikea koodi.

... merkkivalo vilkkuu joka 10. sekunti ja kun painat näppäimiä kuulet pitkän merkkiäänänen?

Olet syöttänyt väärän käyttäjäkoodin 4 kertaa ja lukko on varmuuslukitustilassa. Odota 5 minuuttia ja yritä uudestaan. Jos vielä syötät väärin kaksi käyttäjäkoodia lukko on jälleen varmuuslukitustilassa seuraavat 5 minuuttia.

... et kuule merkkiääntä kun painat näppäimiä?

Vaihda paristo. Jos ongelma ei poistu, soita Kason huoltoon:
Puh. 0600 - 97977 (2,95 €+pvm)

... voit avata kaapin, mutta kuulet monta lyhyttä merkkiääntä kun olet syöttänyt käyttäjäkoodin?

Vaihda paristot heti. Käytä vain 9V alkali paristoja.

Paristojen vaihtaminen:

Paristot sisältyvät pakkaukseen.

Paristokotelo on kassakaapin sisällä. Jos paristo on tyhjentynyt täysin, paina uusi paristo näppäimistöissä olevaa paristokosketinta vasten virran saantia varten (ks. kuva) ja avaa lukko.

Kun kuulet sarjan lyhyitä merkkiäniä on paristojen teho heikentynyt ja ne pitää vaihtaa. Käytä ainoastaan 9V alkali paristoja!



HUOMIOITAVAA TURVALLISUUDESTA:

Säilytä kaikki koodit turvallisesti. Älä käytä henkilökohtaista tietoa koodina (esim. syntymäpäivä, puhelin numero). Vaihda tehdaskoodi ennen kuin alat käyttämään kaappia!

3. ANKKUROINTIOHJE

Eurostandardin EN 1143-1 mukaan kaapit, joiden paino on alle 1000kg, pitää varustaa ankkurilla, muuten murtoluokitus ei ole voimassa.

Ankkuri tulee kiinnittää betonilattiaan seuraavan ohjeen mukaisesti (muihin materiaaleihin omat ankkurointiratkaisut). Loppukäyttäjällä on itse vastuussa tuotteen ankkuroinnista.

- Kaapissa on yksi läpivienti pohjassa lattia-ankkurointia varten ja yksi läpivienti takaseinässä seinäankkurointia varten. Eurostandardin EN 1143-1 mukaan on hyväksyttävää käyttää joko lattia-ankkurointia tai seinäankkurointia.

- Varmistakaa että lattiaan tai seinään on mahdollista porata ankkurointireikä. Porausalueella ei saa kulkea sähköjohtoja tai vesi putkia.

- Vie kaappi sille varattuun loppusijoituspaikkaan ja varmista että se on tasaisella pinnalla siten ettei ovi pääse missään asennossa liikkumaan itseksensä.

- Poraa kaapin lattian tai seinän reiän lävitse vähintään 90mm syvä reikä. Käytä tehokasta iskuporakonetta ja 12mm halkaisijalla olevaa terää. Poista porausjäte esim. imurilla. Laita ankkuri reikään ilman mutteria. Kierteellinen osa ankkurista pitää olla kaapin sisälattiatason alapuolella. Kierrettä jää näkyviin noin 10mm.

- Aseta aluslevy ja mutteri. Kiristä mutteri niin tiukkaan kuin mahdollista. Aseta suojatulppa takaisin paikoilleen.

HUOM!

Ovea suljettaessa varmista aina, että salpatapit ovat oven sisällä. Älä koskaan lyö ovea kiinni salpojen ollessa ulkona, koska se vahingoittaa salpakoneistoa.



Kaso Oy, Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki,

telephone +358 10 271 3700,

fax +358 9 386 0021

sales@kaso.fi,

Kaikki oikeudet muutoksiin pidetään.
All rights for alterations reserved. 11/2015